



Łączenie zakładów membran ściennych



W przypadku elewacji zamkniętych:

- Umieścić taśmę Wigluv pośrodku miejsca łączenia membran i zamocować
- Przykleić taśmę, **mocno** dociskając i uważając, aby nie powstały naprężenia i fałdy

W przypadku elewacji otwartych:

- Łączenie membran ściennych sklejone wiatroszczelnie za pomocą taśmy Wigluv black
- Maksymalny odstęp otwartej fasady drewnianej ≤ 20 mm

Do elewacji zamkniętych:



Wigluf® 60

S. 130

Do elewacji otwartych:



Wigluf® black

S. 133